

ПАСПОРТ светильника JAZZ

1. Назначение изделия

1.1. Светильник предназначен для акцентного освещения объектов в различных помещениях за исключение влажных.

1.2. Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р 51318-15-99.

2. Технические характеристики

2.1 Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока 220/230 В , 50 Гц .

2.2 Класс защиты от поражения электрическим током – I

2.3 Степень защиты отсека ПРА от воздействия окружающей среды – IP20, Степень защиты лампового отсека от воздействия окружающей среды – IP20.

2.4 Максимальный диаметр 3-х жильного питающего кабеля -4 мм , максимальное сечение каждой жилы – 1,5 мм 2 .

2.5 Светильник может быть установлен на настенном креплении или при помощи электрического адаптера на токопроводящую шину 220/380В.

2.6 Модификации светильников серии **JAZZ** и соответствующие им типы ламп приведены в Таблице 1.

3. Комплектность поставки

светильник , шт	1
упаковка , шт	1
паспорт , шт	1

4. Требования по технике безопасности

4.1 Установку , ремонт и обслуживание светильника производить только при отключенном питании .

4.2 Запрещается открывать работающий или не остывший светильник .

4.3 **Внимание !** При работе светильника стекло может сильно нагреваться , поэтому следует предотвратить возможность прикосновения к стеклу работающего или неостывшего светильника .

4.4. **Внимание!** При установке светильника запрещается перекрывать свободный доступ воздуха к вентиляционным решеткам светильника во избежание перегрева и выхода из строя внутренних деталей светильника..

5. Порядок сборки и монтажа

5.1 Распаковать светильник.

5.2 Установить в светильник лампу.

5.3 Закрепить светильник с помощью настенного крепления на стене(потолке) и подключить к сети переменного тока 220/230 В . или установить светильник с адаптером на токопроводящую шину 220/380В

5.4 Очистку стекла производить только после его остывания с помощью мягкой ветоши, смоченной в мыльном растворе.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Завод -изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник , вышедший из строя по причине производственных дефектов при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изложенных в настоящем паспорте , в течение гарантийного срока .

6.2 Гарантийный срок – 1 год со дня продажи светильника .

6.3 Выход из строя лампы не является производственным дефектом

Адрес завода изготовителя :197110 Россия , Санкт -Петербург , Железнодорожный пр, 45, литер «З»

www.nall.ru

Таблица 1. Модели изделий серии JAZZ и их характеристики

Модель	Артикул	Мощность лампы	Цоколь (лампо держатель)	Вес , кг
JAZZ 70W G12 10”	JAZZ 70W G12 10”	70W	G12	4
JAZZ 70W G12 45”	JAZZ 70W G12 45	70W	G12	4
JAZZ 50W AR111	JAZZ 50W AR111	50W	AR111	1,5
JAZZ 75W AR111	JAZZ 75W AR111	75W	AR111	1,5
JAZZ 100W AR111	JAZZ 100W AR111	100W	AR111	1,5